# 恩创物联暖奶器软件功能说明

### 1.配置指标

序号	功能	指标
1	软件发布	佛山市恩创物联科技有限公司
2	控制方式	跨互联网控制
3	语言	简体中文

### 2. 主界面各按键注释



### 3. 部件名称

编号	名称	材质	使用温度	数量
А	上盖	PP	-20°C~120°C	1
В	蒸格	不锈钢	/	1
С	桶身	PP	-20°C~120°C	1
D	壶盖	PP	-20°C~120°C	1
E	壶身	高硼硅玻璃	/	1
F	底座	PP	-20°C~120°C	1



品名: 多功能暖奶器	额定电压: 220V~	额定频率: 50Hz	调奶功率: 800W
烘干功率: 150W	消毒功率: 600W	额定容量: 1.5L	壶身材质: 高硼硅玻璃

温馨提示:

- 1. 使用前, 先将壶内清洗或擦拭干净, 以确保干净卫生。
- 2. 加热过程中,请勿触碰或堵塞"蒸汽出口",以免烫伤。
- 3. 请确保本产品工作时,容器内已加水,再接通电源使用,不可干烧! 每周至少清洗 一次过滤网,以免影响烘干效果。
- 4. 请尽量使用纯净水, 消毒用品请先清洗干净再消毒, 以减少水垢的形成。
- 5. 使用后或清洁前,请关闭电源;不使用时,请拔掉电源,及时清洁并晾干存放。
- 6. 本产品仅供家庭室内使用。

### 4. 功能简述

序号	功能描述	交互	判断提示语
	恩创 LOGO		接通电源,蜂鸣
1	N.	无	1 声开机

#### 4.1 **开机界面** LOGO

#### 4.2 恩创物联暖奶器主界面(待机状态)



序号	功能描述	交互描述		
1	界面显示 Logo 和应用按键。	机器接上电源,蜂鸣1声,恩创 logo 显示2秒左		
	r面亚尔 Logo 和应用按键。	右,跳转至主界面。		

#### 4.3 暖奶器各功能介绍

功能	工作状态
	选择保管功能,所存放的物品进入保管状态,保管是 24h,每 2h 烘干
	10min, 24h 后关机。
	接通电源,产品默认温调功能(45℃恒温),再选择煮沸功能,将水煮沸。
煮沸	煮沸完成后,降温至设定的温度,持续恒温。若要中途取消煮沸,再按一
	次煮沸键即可取消。
白計	触摸左功能区"<"">"键,选择到"自动"功能并点击一下。消毒把水烧干后,
	自动进入烘干,烘干 60min 倒计时,时间到关机。
出書	左侧容器加入适量的水,不要超过最大水位线。触摸左功能区"<"">"键,
伯母	选择到"消毒"功能并点击一下,机器开始工作,水烧干后结束并关机。
	左侧容器不要加水,触摸左功能区"<"">"键,选择到"烘干"功能并点击一
	下,机器开始工作,进入 60min 倒计时,60min 完成后结束并关机。
执合	左侧容器加入适量的水,不要超过最大水位线。触摸左功能区"<"">"键,
	选择到"热食"功能并点击一下,机器开始工作,水烧干后结束并关机。
 	左侧容器不要加水,触摸左功能区"<"">"键,选择到"干果"功能并点击一
	下,机器开始工作,进入 12h 倒计时,12h 完成后结束并关机。
酸奶	左侧容器不要加水,触摸左功能区"<"">"键,选择到"酸奶"功能并点击一
HA.77	下,机器开始工作,进入 8h 倒计时, 8h 完成后结束并关机。
	右侧玻璃容器加入适量的水,触摸右功能区"<"">"键,选择到"温调"功能
温调	并点击一下,进入默认状态,默认 45℃,可调节恒温温度,调节范围为
	45~49℃,每次±1℃。
	右侧玻璃容器加入适量的水,触摸右功能区"<"">"键,选择到"热调"功能
热调	并点击一下,进入默认状态,默认 50℃,可调节恒温温度,调节范围为
	50~65℃,每次±1℃。
4 D A	石侧玻璃容器加入适量的水,触摸石功能区"<"">"键,选择到"辅食"功能
辅食	并点击一下,进入默认状态,默认 70℃,可调节恒温温度,调节范围为
	石侧玻璃容器加入适量的水,触摸石功能区"<"">"键,选择到"咖啡"功能
咖啡	开点击一下,进入默认状态,默认 80℃,可调节恒温温度,调节范围为
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	
泡余	井凨古一下,进八款认状念,款认 90℃,可调节恒温温度,调节范围为     00 00℃
保温	默认状 <b>忩卜,石侧</b> 切能区达到设定温度, <b>持</b> 续恒温。

网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路1号高骏科技创新中心3座20楼2003号

#### 以"<mark>热调功能</mark>"为例:

序号	描述	界面显示
1	在待机状态下, 点击右侧功能区 "<"">"键选择 <mark>热调</mark> 功能模式.	Home 00:00 令 100 100 100 久間 100 100 100 100 100 100 100 10
2	用户可根据自身需要, 对温度进 行调节, 默认初始温度为 50℃, 最高可调至 65℃, 调节范围为 50~65℃, 每次±1℃。(此时我 们设置 56℃为例), 再次点击 一下 <mark>热调</mark> 键, 蜂鸣1声, 机器自 动进入 <mark>热调</mark> 工作状态。	Home 00:00 ♥ 自动 (存机中 
3	<mark>热调</mark> 工作状态完毕后,机器自动 度保持一致 56℃	进入保温状态,保温状态的温度与设置工作状态的温

## 5. 设置

			00:00 < 热调	
		工作中 60 保管	待机中 32℃	
序号	功能描述	交互描述		

### 5.1 点击主界面左侧 ">" 键弹出设置键进入:设置界面

序号	功能描述	交互描述	界面显示			
1	点击主界 面左侧"设 置"按键	进入暖奶器设置界面	<ul> <li>★ 设置 00:00 </li> <li>◆ 版本-V: 0.1.0.1</li> <li>◆ 绑定设备</li> <li>● 微信配网</li> </ul>			

### 5.2 微信配网



网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路 1 号高骏科技创新中心 3 座 20 楼 2003 号



### 5.3 <mark>绑定设备</mark>



网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路 1 号高骏科技创新中心 3 座 20 楼 2003 号

第 10 页 共 17 页

			─────────────────────────────────────
			<ul> <li>手动添加设备</li> <li>日码添加设备</li> <li>Q</li> </ul>
			空气除湿净化
	手机微信 扫码绑定	扫码后间隔3秒手机	在线 空气净化器二 选项
2	设备, 以实 现 手 机 端	自动跳转至控制界 面	电饭煲
	远程控制		离线 二号电饭煲 选项
			离线 一号电饭煲 选项
			暖奶器
			在线 暖奶器一号 选项

			く 暖奶器一号 …	
			左侧状态: 石侧状态: 石侧状态: 行侧状态: 行侧状态: 行侧状态: 行侧状态: 石侧状态: 石侧状态: 石侧状态: 石侧状态: 石侧状态: 日本 石側状态: 日本	
			左侧剩余时间: 右侧温度: 0°C	
3	手 机 端 远 程 控 制 机 器	点击在线的"暖奶器 一号"选项, 进入手机 端控制主界面		
			<ul> <li>□ □</li> <li>□ □<td></td></li></ul>	
			自动 01:00 热调 左侧模式 时间 右侧模式	
4	界面底部 可选择功 能模式、工 作时间	具体的工作时长、功 能 模 式 选 择 与 设 备 上的操作相似	自动 01:00 热调 左侧模式 时间 右侧横	<mark>周</mark> <sup>袁式</sup>

				<	设备信息	
				CPUID	5850	
				左侧工作状态	保管中	
				右侧工作状态	待机中	
				左侧模式	自动	
				右侧模式	温湖	
				右侧当前温度	0 °C	
				右侧设定温度	45 °C	
		本手讥々合白		保管	关闭	
		<b>查</b> 有设备信息		煮沸	关闭	
	点击右上			风扇	关闭	
	∴ 古 键, 手 机 端 查 看 机器信息			左侧剩余时间	0 分钟	
5				左侧设定时间	60 分钟	
				硬件升级	无升级	
				在线时间	0 days 00:12:07	
				当前时间	2021-09-14 17:45:06	
				设备IP	192.168.12.244	
				设备版本	0.8.0.1	
				··· II*		
			$\times$		恩创物联	•••
			<	J	用户信息	C
		查看用户信息	(A)	TroyWo	ng 移除用户	~

网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路 1 号高骏科技创新中心 3 座 20 楼 2003 号

第 13 页 共 17 页

		×	恩创物联	•••
		<	日志数据	C
查看日志数据		次数: 13	2021-07-2	4 10:06:46
	<b>1:水壶已离开</b> 次数: 356	2021-07-2	2 10:52:16	
	查看日志数据	<b>3:防干烧</b> 次数: 53	2021-07-2	1 10:50:30
			2021-07-2	0 18:02:33
		次数: 2		
			2021-07-2	0 18:01:41
		次数:2		

### 5.4 WIFI 设置



网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路1号高骏科技创新中心3座20楼2003号



第 16 页 共 17 页

🖌 wifi-设置	16:00 🧇
Wifi 扫描	扫描
🤹 test_test	<del>\$</del>
🌮 working_test	<b>\$</b>
🐠 GDSDKL	<b>\$</b>
𝖅 TP−LINK_EB	÷.
CHinaNet-2FTQ	

#### 5.5 查看<mark>版本</mark>



	置 00:00 🗢
▶版本-V: 0.1.0.1	Wifi:tmp-test
▶ 绑定设备	▶ 微信配网

网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路1号高骏科技创新中心3座20楼2003号

#### 第17页共17页